

GUIDE RAPIDE DE LA BOX

Enrichissez votre expérience TV



UHD N7950



CINÉMA À LA DEMANDE (VOD)

Visionnez les derniers films à succès ou les grands classiques du cinéma grâce à l'offre VOD de net+.

Appuyez sur la touche **MENU** et naviguez à l'aide des touches **◀ ▶** pour afficher les différents catalogues **VOD**. Retrouvez par exemple des milliers de contenus jeunesse en illimité grâce au catalogue TFOU MAX.



LES BOUQUETS THÉMATIQUES

Fan de cinéma, de voyage ou de sport? Souscrivez sans plus attendre à de nombreux bouquets TV depuis votre box, sans même bouger de votre canapé!

Appuyez sur la touche **MENU** puis sélectionnez l'icône **Achat bouquets**



NET+ TV MOBILE

Votre TV net+ est également mobile, profitez-en sur tous vos écrans et transformez votre smartphone en télécommande.

Retrouvez l'application gratuite **net+ TV Mobile** sur l'App Store et le Google Play Store. Une fois téléchargée, connectez-vous à l'aide de votre identifiant net+. Également disponible sur PC et Mac via votre navigateur à l'adresse www.netplus.tv

net+



PRENEZ LE CONTRÔLE DE VOS PROGRAMMES FAVORIS


Pause du direct

Ne perdez plus une seconde de vos programmes favoris grâce à la fonction **play/pause**.

- Appuyez sur ►|| pour mettre en pause ou reprendre la lecture
- Appuyez sur ■ pour revenir au direct

Redémarrage des programmes

Relancez une émission en cours depuis le début grâce à la fonction **Start Over**.

- Pressez simplement sur le bouton jaune  de votre télécommande

Replay TV

Le Replay TV, disponible sur un grand nombre de chaînes, vous permet de revenir jusqu'à 7 jours dans le passé (variable selon l'abonnement).

- Appuyez sur le bouton **GUIDE** pour accéder à la grille des programmes
- Sélectionnez le jour à l'aide des touches ◀▶
- Utilisez les flèches ▲▼▶◀ pour naviguer entre les programmes
- Utilisez la touche ►|| pour démarrer une émission précédemment diffusée

Programmation d'enregistrements

Programmez l'enregistrement d'une émission à venir en toute simplicité.

- Appuyez sur le bouton **GUIDE** pour accéder à la grille des programmes
- Sélectionnez le jour à l'aide des touches ◀▶
- Utilisez les flèches ▲▼▶◀ pour naviguer entre les programmes
- Utilisez la touche **REC** pour enregistrer le programme sélectionné

Enregistrement du programme en cours

Enregistrez le programme actuellement diffusé afin de pouvoir le visionner plus tard. Cette fonction ne se contente pas d'enregistrer l'émission depuis le moment où vous l'avez activée mais depuis le début du programme!

- Appuyez sur **REC** pour enregistrer ou annuler l'enregistrement du programme en cours

Gestion et lecture des enregistrements

Consultez et gérez l'ensemble de vos contenus enregistrés.

- Appuyez sur la touche **MENU**, sélectionnez l'onglet **Mes enregistrements** à l'aide des touches ◀▶ puis choisir la vignette **Tous les enregistrements**

Les enregistrements sont conservés pour une durée de 4 mois.

Si vous souhaitez conserver des contenus pour une durée illimitée, profitez de la fonction **Archivage** disponible en exclusivité avec certains abonnements.

Les fonctionnalités dépendent de votre abonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur my.netplus.ch ou contactez directement votre opérateur net+.

Les produits et services **Bli BLA BLO** sont distribués par La SEVJ, VOénergies, net+ Léman, SEIC, SEFA, net+ FR, SEIC-Télédis, Sinergy, net+ Entremont, esr et Sierre-Energie, sous la marque net+.

netplus.ch | 0848 830 840



net+